

VEZÉRLŐK

KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

Alapelv

Váltóáramú Vezérlők

ALAPKIVITEL

A részletekért
lapozzon 108

A nyomógombokkal és forgatógombbal működő vezérlők önállóak, takarékos vízhasználatot tesznek lehetővé, és a gyorsabb karbantartás érdekében kényelmesen vezérelhetők távolról is.

Eco-Logic

Körök száma: 4, 6
oldal: 110



X-Core™

Körök száma: 2, 4, 6, 8
oldal: 111



HYDRAWISE™

A részletekért
lapozzon 112

Telepítők számára tervezett Wi-Fi-s vezérlő. A Hydrawise öntözésvezérlő platform egyszerűen beállítható, egyszerűen használható és tele van hasznos, távoli öntözéskezelő funkciókkal. A beépített rendszerfelügyelet és egy sor hatékony eszköz megkönnyíti a vízmegtakarítást és több rendszer kezelését.

HC

Körök száma: 6, 12
oldal: 112



X2™

Körök száma: 4, 6, 8, 14
oldal: 117



X2 WAND

Körök száma: 4, 6, 8, 14
oldal: 118



Pro-HC

Körök száma: 6, 12, 24
oldal: 119



HPC

Körök száma: 4 to 32
oldal: 120



HCC

Körök száma: 8-54
oldal: 121



CENTRALUS™

A részletekért
lapozzon 122

A mobilról is működtethető Centralus öntözést vezérlő és kezelő rendszerrel a Pro-C, ICC2 és ACC2 vezérlők felhő alapú vezérlésűek lesznek.

Pro-C™

Körök száma: 4-32
oldal: 130



ICC2

Körök száma: 8-54
oldal: 128



ACC2

Körök száma: 12-54 hagyományos, 1-225 két vezetékkel
oldal: 126



Használja ezt az útmutatót hogy gyorsan összehasonlíthassa a különböző Hunter vezérlők energiaszükségletét, a körök számát, és a szoftver alapelveket, hogy minden rendszerhez kiválasszhassa a legideálisabb vezérlőt.

Alapelv

Elemes Vezérlők

FÜGGETLEN

A részletekért **lapozzon 133**

Az elemes vezérlőkkel lehetséges az automata öntözés ott is, ahol a szelepeknél nincs áram, valamint olyan helyeken is, ahol építmények akadályozzák meg, hogy megfelelően lehessen a szelephez áramot vezetni.

NODE

Körök száma 1, 2, 4, 6,
oldal 135



XC Hybrid

Körök száma: 6, 12
oldal 137



BLUETOOTH®

A részletekért
lapozzon 133

A Bluetooth kapcsolatra képes elemes vezérlők a független elemes vezérlők minden előnyével rendelkeznek, a helyszínen okostelefonnal kényelmesen vezérelhetők.

BTT

Körök száma: 1, 2
oldal 134



NODE-BT

Körök száma: 1, 2, 4
oldal 136



A két vezetékes lehetőséggel a telepítés után szükség szerint könnyedén bővítheti a rendszert.