

VEZÉRLŐ

KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

Alapelv

Váltóáramú vezérlők

ALAPKIVITEL

A részletekért
lapozzon 104

A nyomógombokkal és forgatógombbal működő vezérlők önállóak, takarékos vízhasználatot tesznek lehetővé, és a gyorsabb karbantartás érdekében kényelmesen vezérelhetők távolról is.

Eco-Logic

Körök száma: 4, 6
oldal: 106



X-Core™

Körök száma: 2, 4, 6, 8
oldal: 107



X2™

Körök száma: 4, 6, 8, 14
oldal: 108



Pro-C™

Körök száma: 4-32, 6, 12
oldal: 109



HYDRAWISE®

A részletekért
lapozzon 110

Telepítők számára tervezett Wi-Fi-s vezérlő. A Hydrawise egyszerűen beállítható, könnyen használható és tele van hasznos funkciókkal, amelyek segítségével távolról kezelheti ügyfelei öntözőrendszereit. A beépített rendszerfelügyelet és egy sor hatékony eszköz megkönnyíti a vízmegtakarítást és az ügyfelek vagy több telephely kezelését.

HC

Körök száma: 6, 12
oldal: 114



WAND az X2 -höz

Körök száma: 4, 6, 8, 14
oldal: 115



Pro-HC

Körök száma: 6, 12, 24
oldal: 116



HPC

Körök száma: 4-32
oldal: 117



HCC

Körök száma: 8-54
oldal: 118



CENTRALUS™

A részletekért
lapozzon 120

A mobillal irányítható Centralus programmal az ICC2 és ACC2 automaták felhő alapú vezérléssel és követéssel működnek.

ICC2

Körök száma: 8-54
oldal: 123



ACC2

Körök száma: 12-54 hagyományos, 1-225 két vezetéknél
oldal: 124



Használja ezt az útmutatót hogy gyorsan összehasonlíthassa a különböző Hunter vezérlők energiaszükségletét, a körök számát, és a szoftver alapelveket, hogy minden rendszerhez kiválaszthassa a legideálisabb vezérlőt.

Alapelv

Elemes vezérlők

FÜGGETLEN

A részletekért **lapozzon 126**

Az elemes vezérlőkkel lehetséges az automata öntözés ott is, ahol a szelepeknél nincs áram, valamint olyan helyeken is, ahol építmények akadályozzák meg, hogy megfelelően lehessen a szelephez áramot vezetni.

NODE

Körök száma:
1, 2, 4, 6,
oldal 129



XC Hybrid

Körök száma: 6, 12
oldal 131



BLUETOOTH®

A részletekért **lapozzon 126**

A Bluetooth kapcsolatra képes elemes vezérlők a független elemes vezérlők minden előnyével rendelkeznek, a helyszínen okostelefonnal kényelmesen vezérelhetők.

BTT

Körök száma: 1, 2
oldal 128



NODE-BT

Körök száma:
1, 2, 4
oldal 130



A két vezetékkel a telepítés után szükség szerint könnyedén bővítheti a rendszert.